



Roco LokMaus
Roco LocoMouse

Digital is Cool

Vejledninger

Peter Engelsted Jonassen
www.digitaltog.dk

Roco LokMaus "Digital is Cool" version 1 kan kun styre 8 forskellige digitale enheder. Der kan vælges adresser mellem 1 og 8.

Programmering:

1. Afbryd lysnetforbindelsen. Kontrol-LED'en skal slukke.
2. Lokomotivet, som skal programmeres sættes på sporet. Der må ikke være andre lokomotiver på anlægget, da de ellers også vil blive programmeret.
3. Der må kun være tilsluttet én Lokmaus. Alle andre Lokmaus skal frakobles.
4. På den tilsluttede Lokmaus sættes hastighedsreguleringen på 0 - midterstilling.
5. Lokomotiv-omskifteren sættes på den ønskede adresse - 1 til 8.
6. Nødstopknappen trykkes ned og holdes nede under hele forløbet.
7. Lysnetspændingen tilsluttes.
8. Kontrol-LED'en blinker.
9. Mens Nødstopknappen stadig holdes nede, trykkes på enten Lys tænd/sluk eller Horn knappen.
10. Programmeringen starter og lokomotivet svarer med kort, men tydeligt ryk.
11. Nødstopknappen slippes, Kontrol-LED'en blinker stadig.
12. Nødstopknappen aktiveres og Kontrol-LED'en lyser konstant.
13. Lokomotivet kan nu prøvekøres.
14. Lys checkes. Hvis lyset IKKE kan tændes fra Lokmaus'en, vendes stikket til dekoderen 180 grader.

Evt. andre funktioner kontrolleres

.

Hvis lokomotivet IKKE svare med et kort, men tydeligt ryk, gentages alle trin i programmeringssekvensen startende med punkt 1.