


ERSATZTEILLISTE



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
		02450 02451 02452 02453 02454
1	Dach A. vollst.	203213 203224 203318 203302
	Dach B. vollst.	203194
2	Senkschraube (E) PT 1,8x8	393210
3	Oberteil. vollst.	203196 203262 203263 203315 203306
4	Senkschraube (E) PT 1,8x4,3	393220
5	Leiterplatte. vollst.	203054
6	Entstörleiterplatte	396130
7	Motor. vollst.	203112
8	Rahmen. mont.	203198
9	Unterteil. vollst.	203209 203222 203237 203317 203309
10	Radschleifer re.. vollst.	203204
11	Radschleifer li.. vollst.	203206
12	Lagerblende(kz) li.. mont.	203202 203231 203231 203231
	Lagerblende(g) li.. mont.	203216
13	Lagerblende(kz) re.. mont.	203203 203232 203232 203232
	Lagerblende(g) re.. mont.	203217
14	Zugfeder 0,18x2,5x5,64	395420
15	Kupplungsdeichsel. mont.	203199
16	Zwischenrad. mont.	200257
17	Andruckfeder. gebogen	330122
18	Vorläufer. mont.	203205 203218 203233 203233 203233
19	Treibbradsatz m.Haftrf.	203063 203063 203228 203228 203228
20	Treibbradsatz	203057 203057 203227 203227 203227
o. Abb.	Vorlaufradsatz	203058 203058 203234 203234 203234
21	Vorläufer. mont.	203205 203218 203233 203233 203233
22	Bodenabdeckung. lack.	207415
23	Abdeckung	303301
o. Abb.	Haftreifen-TT (für Dm 13)	227500
o. Abb.	Dachteile	203211
o. Abb.	ZRT E18	203208 203221 203236 203308 203308
o. Abb.	Dach-SARBS 58	395980 395980 395970 395971 395970

Achtung!
Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler mitsenden an:

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade*1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-45
Fax +49 (0)35971 903-19

Service-Hotline:
unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:
www.tillig.com

CE

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.

0-3

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.